

D66 heeft de beantwoording van een vraag uit de meningsvormende raad l gelezen. Zij gaven aan dat dit niet een antwoord was op hún vraag. De vraag die D66 gesteld had, is:

Vraag:

Waar asbest daarna blijft in onze regio (wat is de opslaglocatie) en wie houdt het toezicht op de permanente veiligheid daarvan (en voorkomt dat het asbest op andere plekken kan opduiken)?

Reactie:

Nog even de asbestverwijderingsketen op een rijtje.

Locatie waar asbest verwijderd wordt

- Dit kan door een particulier (mits minder dan 35m², en mits voldoet aan een aantal voorwaarden). Hiervoor moet de particulier *eerst* een akkoord op de sloopmelding gekregen hebben. De particulier kan het asbest inleveren bij de gemeentewerf
- Dit kan door een gecertificeerd bedrijf (bedrijfsmatige sanering) uitgevoerd worden (dit is verplicht bij grotere hoeveelheden en bij bepaalde vormen van (toepassingen van) asbest). Hiervoor moet het bedrijf eerst een akkoord op de sloopmelding, inclusief asbestinventarisatierapport, krijgen. En een startmelding doen bij aanvang van de werkzaamheden.

Tussenopslag

Tussenopslag van het asbestafval kan op drie plaatsen plaatsvinden:

- Op de gemeentewerf (als het gaat om afval van particulieren)
- Op de werf van het saneringsbedrijf
- Bij een afvalinzamelbedrijf. Hier zijn er meerdere van in de regio bijvoorbeeld Spelt in Nieuwveen, Van Diemen in Leiden en Meeuwenoord in Noordwijk

Eindverwerking

Asbestafval komt uiteindelijk terecht op een stortplaats. Een dergelijke stortplaats valt onder de Wet milieubeheer en hiervoor is de provincie het bevoegd gezag. Het toezicht op dergelijke inrichtingen wordt namens de provincie uitgevoerd door de Omgevingsdienst die binnen dat gebied werkzaam is. Binnen onze regio zijn er geen actieve stortplaatsen voor asbest. Asbest dat in onze regio vrij komt wordt zal dus afgevoerd worden naar een stortplaats buiten onze regio. Er is een beperkt aantal stortplaatsen in Nederland waar asbest gestort kan worden, onder meer op de Maasvlakte, in Amersfoort en Nauerna (Noord-Holland).

Transport

Het transport van asbestafval is te volgen in het landelijke meldpunt afval (LMA) waar alle transport- en afgiftebonnen te vinden zijn.

Ketentoezicht

De Omgevingsdiensten houden toezicht op de keten van verwijdering van asbest. Dit doet zij in het ene geval namens de provincie die bevoegd gezag is en in het andere geval namens de gemeente.

- Locatie: De Omgevingsdienst houdt namens de gemeente toezicht op de bedrijfsmatige saneringen op de locatie zelf. En controleert vervolgens of de afvoer van het afval administratief in orde is.
- Tussenopslag: De Omgevingsdienst houdt toezicht op de bedrijven (inrichtingen die onder de Wet milieubeheer vallen). Afhankelijk van de aard en omvang van de opslag is het bevoegd gezag bij de provincie of de gemeente.
- Eindverwerking: De stortplaatsen waar asbestafval gestort mag worden is ook een inrichting die onder de Wet milieubeheer valt en hiervoor is de provincie bevoegd gezag. Ook hier zal de omgevingsdienst namens de provincie het toezicht uitvoeren.